

Comment repérer la vis à tourner pour régler mes butées

Mon moteur est a est droite du store avec le tissus coté vitre



La vis rouge ou celle du haut regle la butée basse du store



La vis blanche ou celle du bas regle la butée haute du store

Mon moteur est a est droite du store avec le tissus coté interieur (enroulement inversé)



La vis rouge ou celle du haut regle la butée haute du store



La vis blanche ou celle du bas regle la butée basse du store

Mon moteur est a est gauche du store avec le tissus coté vitre



La vis blanche ou celle du haut regle la butée basse du store



La vis rouge ou celle du bas regle la butée haute du store

Mon moteur est a est gauche du store avec le tissus coté interieur (enroulement inversé)



La vis blanche ou celle du haut regle la butée haute du store



La vis rouge ou celle du bas regle la butée basse du store

A SAVOIR !

Un demi tour de vis correspond a peu près a 0,5 /1 cm de mouvement du tissus donc ne pas tourner les vis de plus de 2 tours sans q'il y ai un mouvement du store sous peine de perdre les butées.

Je veux **descendre la butée basse** ou **monter la butée haute** le moteur reagira instantanement en fonction des tours de vis effectués par contre pour modifier une butée basse et la remonter, il faut toujours remonter le store au dessus de sa position souhaité et faire tourner la vis de butée basse et refaire descendre le store jusqu 'a sa butée souhaité , la manipulation est identique pour la butée haute , il faut descendre le store en dessous de se butée haute souhaité , tourné la vis de butée et ainsi remonter le store et verifier sa butée final