


MONTAGE DU STORE ENROULEUR POUR CHASSIS DE TOIT (Vélux®)

Très simple et rapide à poser,

Notre store est pré-monté en usine sur un coffre à clipser :



Il vous suffit de poser les fixations en PVC sur lesquelles il vous faudra juste clipser le store.



Ensuite, il ne reste plus qu'à clipser le store sur les supports PVC



Pour le modèle « ECO » il faut positionner les crochets de maintien, à 3 hauteurs différentes que vous allez déterminer, (attention de bien les mettre à la même hauteur à droite et à gauche !)



Pour le modèle « OCCULTANT » il faut :

- 1) Poser les guides câbles (attention 1 droite et 1 gauche)
- 2) Accrocher les câbles en bas
- 3) Visser les coulisses en aluminium,



Accrochage des câbles
(attention il y a un guide câble DROIT et un GAUCHE)



Poser les petites entretoises avant de visser

Et dérouler votre store ... c'est terminé ...

