


CHOIX DU POSITIONNEMENT DE LA SORTIE DE MANŒUVRE




Pour une pose " Type II ou I " : **Sortie " A " ou " B " ci-dessus**

Pour une pose " Type III " : **Sortie " C " ou " D " ou " E " ci-dessus**




Rappel des types de pose :




Pose Type II

La plus courante :
Pose en " tableau "
avec enroulement (coffre) situé
à l' EXTERIEUR



Pose Type III

Pose en " tableau "
avec enroulement (coffre) situé
à l' INTERIEUR
(pour échapper à la poignée)



Pose Type I

Pose en " applique "
contre la façade
(Pour avoir un maximum
de clarté)